

*schnell. präzise. kompetent.*



## Rauchwarnmelder für Ihre Sicherheit

KALORIMETA ist Mitglied  
der bundesweiten Initiative



# RAUCHWARNMELDER

## Wohnungsbrände

Noch immer sterben bundesweit viele Menschen bei Haus- und Wohnungsbränden, überwiegend durch Rauchvergiftung. Im Schlaf ist der Geruchssinn ausgeschaltet, so dass der Rauch nicht wahrgenommen werden kann. Hierdurch kann es oft zur Bewusstlosigkeit und zum Erstickungstod kommen.

## Ursache von Haus- und Wohnungsbränden

- 11 % aller Brände entstehen durch Kinderhand
- Rauchen im Bett
- Brennende Kerzen
- Defekte Elektrogeräte
- Unsachgemäße Lagerung von Brennstoffen
- Brandstiftung

## Wie funktioniert der Rauchwarnmelder?

Unsere anerkannten und zugelassenen Rauchwarnmelder aus deutscher Produktion erkennen bereits kleinste Partikel des gefährlichen Brandrauches in der Raumluft und alarmieren Sie mit einem extrem lauten Alarmton, der auch im Schlaf unüberhörbar ist.

Ein Testknopf und ein akustisches Signal ermöglichen Ihnen die Überprüfung der Funktionsbereitschaft. Alle 45 sek. signalisiert eine blinkende LED-Funktionsanzeige die elektrische Betriebsbereitschaft. KALORIMETA prüft und wartet die Rauchwarnmelder regelmäßig alle 12 Monate, so dass eigenständiges Öffnen oder Testen nicht erforderlich ist.

Um die Funktionssicherheit der eingesetzten Rauchwarnmelder langfristig zu erhalten, dürfen die Geräte auf keinen Fall überstrichen oder übertapeziert werden. Bei Renovierungen bitte Geräte abdecken oder von der Decke entfernen.

## Wie verhalte ich mich, wenn es brennt?



- Bewahren Sie Ruhe!
- Bewegen Sie sich bei dichtem Rauch möglichst in Bodennähe
- Verlassen Sie **umgehend** mit allen Personen die Wohnung
- Helfen Sie älteren, behinderten und kranken Mitbewohnern, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen
- Halten Sie Türen und Fenster brennender Räume geschlossen, um eine Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern
- Benutzen Sie keine Aufzüge
- Warnen Sie andere Hausbewohner
- **Alarmieren Sie die Feuerwehr unter Tel.: 112**

## Welche Informationen sind für die Feuerwehr wichtig?

**Wer Sie sind (Name, Telefon etc.)**

**Wo es brennt (Adresse)**

**Was passiert ist (Ausmaß des Brandes)**

**Wie die Situation ist (Verletzte etc.)**

**Warten Sie auf Anweisungen durch die Feuerwehr**

# FEHLALARM

## Wann kann ein Fehlalarm des Rauchwarnmelders ausgelöst werden?

Wenn starker (Zigaretten-)Rauch direkt in die Rauchkammer des Gerätes gelangt.

Bei starker Rauch-/Dampfbildung z. B. beim Kochen oder Duschen.

Durch hohe Staubbelastung (z. B. bei Arbeiten, bei denen Staub und Rauch entsteht, wie Schweiß- und Trennarbeiten, Löten, Sägen, Schleifen etc.).

## Wie verhalte ich mich bei einem Fehlalarm des Rauchwarnmelders?

Vergewissern Sie sich zuerst, dass es sich wirklich um einen Fehlalarm handelt.

Durch Drücken des Bedienknopfs der Bereitschaftsanzeige verstummt das Alarmsignal für ca. 10 Minuten. Danach wechselt der Melder automatisch wieder in die Bereitschaft.

Lüften Sie den Raum.

In jedem Fall Ihren KALORIMETA-Wartungsdienst anrufen und die Fehlfunktion schildern.

Servicenummer



KALORIMETA AG & Co. KG  
Heidenkampsweg 40 · 20097 Hamburg  
[www.kalorimeta.de](http://www.kalorimeta.de)

Ein Unternehmen der KALO-Gruppe