

ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

KALO KALORIMETA
Messdienste

schnell. präzise. kompetent.



KALO KALORIMETA
Messdienste

KALORIMETA AG & Co. KG
Heidenkampsweg 40 · 20097 Hamburg
www.kalorimeta.de
Ein Unternehmen der KALO-Gruppe



Как вести себя во время пожара?

- Сохраняйте спокойствие!
- При наличии плотной дымовой завесы находитесь по возможности ближе к полу.
- Немедленно покиньте помещение вместе с другими лицами.
- Помогите пожилым, больным и ограниченным в движении лицам, не подвергая, однако, опасности себя.
- Держите закрытыми двери и окна горящих помещений во избежание распространения огня и дыма.
- Не пользуйтесь лифтом.
- Предупредите других жильцов об опасности.
- Вызовите пожарную службу по телефону 112.

Информация, которую необходимо сообщить пожарной службе:

- О себе (Имя, телефон и т.д.)
- Что горит (адрес)
- Что случилось (масштаб пожара)
- Какова ситуация (пострадавшие и т.п.)
- Дождитесь указаний пожарной службы.

Дымовой извещатель
kalogenius для вашей
безопасности



Горячая линия компании KALORIMETA по вопросам дымовых извещателей

147 2-08-2009

ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ



В целях защиты вашей жизни

В используемых вами жилых помещениях устанавливаются дымовые извещатели kaloGENIU – высококачественный, произведенный в Германии продукт. Данная мера предусмотрена исключительно в целях защиты вашей жизни и вашего здоровья. Установленные приборы предупреждают заблаговременно и надежно о тлеющем или открытом огне, сопровождающемся выделением дыма, и дают вам жизненно необходимое время для самозащиты и эвакуации остальных находящихся в помещении людей в безопасное место, для вызова пожарной службы по телефону 112 и/или для принятия необходимых мер по тушению огня.

Высокотехнологичный прибор с комфортными характеристиками

Высокотехнологичный дымовой извещатель kaloGENIU при помощи оптических и температурных сенсоров непрерывно проверяет наличие дыма в приборе. В случае обнаружения огня прибор извещает об этом посредством громкого сигнала и мигающего красного индикатора. В рабочем состоянии красный мигающий индикатор сигнализирует каждые 48 минут об эксплуатационной готовности прибора. Для вашего комфорта световая интенсивность индикатора в темное время суток снижается. Так как обнаружение дыма происходит оптически и термическим способом, прибор не в коем случае не оказывает какого-либо опасного излучения.

Безопасный монтаж: важные указания

Дымовые извещатели с особой тщательностью устанавливаются компанией KALORIMETA в соответствии со стандартом DIN 14676 и пломбируются. Поэтому они не могут быть демонтированы с места их изначального нахождения и установлены на новом месте. Побелка, наклеивание обоев или заслонение извещателя kaloGENIU приводит к сбоям или даже к выходу из строя. Очень важно, чтобы извещатели kaloGENIU не подвергались загрязнениям, являющимся нетипичными для жилых помещений. Дымовые извещатели не тушат огонь, а лишь извещают о его появлении. В случае повреждения дымового извещателя kaloGENIU немедленно позвоните по указанному на обратной стороне сервисному номеру. При использовании ваших помещений в иных целях уведомите домоуправление.



Ежегодный технический осмотр

Дымовой извещатель kaloGENIU оснащен высокоэффективной литиевой батареей, обеспечивающей работу прибора в течение всего срока эксплуатации. Однако, согласно стандарту DIN 14676, необходим ежегодный технический осмотр, тщательно проводимый для вас компанией KALORIMETA (по возможности в рамках регистрации показаний отопительных счетчиков). При этом, помимо прочего, проверяется функциональная способность прибора, его нетронутое исправное положение, и выписывается квитанция о проведении техосмотра.

Как вести себя в случае появления сигнала?

Сохраняйте спокойствие. При появлении непрерывного сигнала проверьте, в первую очередь, наличие в помещении огня. Если огонь не обнаружен, отключите звук, нажав на большую кнопку (напр., при помощи швабры или рукоятки веника). Хорошо проветрите помещение и проверьте, нет ли в нем посторонних источников водяного пара, безопасного дыма или иных испарений. Как только посредством проветривания вы устраняете причину, дымовой извещатель возвращается в нормальный режим работы. Если извещатель каждые 8 секунд издает световой сигнал, а каждые 48 секунд – звуковой, то речь идет о сбое в работе. Активируйте кнопку отключения звука. Дымовой извещатель, несмотря на отключение, полностью сохраняет свою работоспособность. Отключение звука подавляет сигнал о сбое на 24 часа. В течение этого времени позвоните по указанному на обратной стороне сервисному номеру.